

TSH

Garra de parafuso

para cargas horizontais e verticais

A garra de parafuso oferece uma grande variedade de utilizações. É particularmente indicada para içar e transportar chapas metálicas, vigas e construções metálicas. Não esquecer que o parafuso deve estar bem apertado contra o material.

Logo que a garra está apertada e começa o levantamento da carga, o mordente giratório produz uma acção de cunha contra o material, prendendo-o com segurança.



Modelo	Capacidade t	Capacidade da garra Z mm	Peso kg	A mm	B mm	Ø C mm	D mm	E mm	F mm	X mm
TSH 0,75	0,75	0 - 28	3,1	190	52	19	43	113	35	15
TSH 1,5	1,5	0 - 32	7,4	255	65	26	75	130	44	40
TSH 2,0	2	90 -140	14,8	318	74	30	90	286	60	38
TSH 2,0 S	2	50 -100	14,5	318	74	30	90	246	60	38
TSH 3,0	3,0	0 - 50	11,4	290	74	30	85	170	50	40
TSH 5,0	5,0	0 - 80	27,6	470	130	50	135	225	72	50

