

TRO

Garra para tubos

A garra TRO é usada em pares, para o transporte de tubos. As manilhas estão incluídas nos ganchos.



TRO para ângulos entre 60° - 90° (ângulo superior entre as pernas da corrente)

Modelo	Capacidade*	Peso*	t	A	B	C	D	E	F	Ø G	H	Ø I	J
	t	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TRO 2/90	2	3,1	20	0 - 40	35	40	62	62	116	16,3	47,6	12,7	30,2
TRO 4/90	4	5,6	30	0 - 50	40	48	77	77	142	24,3	72,2	19,0	44,5
TRO 6/90	6	10,5	30	0 - 60	51	62	90	90	173	24,3	72,2	19,0	44,5
TRO 8/90	8	17,8	40	0 - 70	55	67	105	105	190	30,3	95,3	25,4	58,7
TRO 10/90	10	22,0	40	0 - 80	69	80	115	115	221	30,3	95,3	25,4	58,7

* Por par

